



CMG936AB1S Bosch

Merk: Bosch
Model: CMG936AB1S

4 2 4 2 0 0 5 3 3 3 9 8 1



4 242005 333981 >

~~€2.049,99~~**€2.049,99**SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.
- Microwave Boost Function: quick and easy warming.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Favourites: geef je favoriete oveninstellingen in en beheer ze.
- Een wereld van recepten: overheerlijke inspiratie voor jouw kookavonturen.

De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

je op één enkel niveau bakt – zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat – hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

Warm at the press of a button.

Not sure what microwave level to select? Simply enter the proper number of watts – just as it now appears on most convenience food packaging. The highest watt level is identified by "Boost".

Schakelt zichzelf uit.

Niet zeker wanneer je soufflé, pizza of gebraad klaar is? Verbind je oven via de Assist-functie of Home Connect-app en laat je Bosch-oven de beslissing nemen. Hij weet precies wanneer je gerecht gaar is en schakelt zichzelf daarna uit. Uiteraard meldt hij jou dat via een signaal of de Home Connect-app. Om Automatic Switch-off te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Jouw favorieten op aanvraag.

Wil je niet steeds dezelfde instellingen ingeven voor je favoriete gerechten? Bewaar ze dan onder 'Favourites' zodat je ze steeds snel bij de hand hebt, zowel op je toestel als in de Home Connect-app. Om Favourites te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Ontdek een wereld aan smaken.

Als je op zoek gaat naar een nieuw gerecht om uit te proberen, zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Maar nu hoef je niet lang meer te zoeken naar dat éne recept. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account en ontdek een inspirerende selectie overheerlijke recepten met Home Connect en onze partnerapps zoals 'Kitchen Stories' en 'foodfitter'. Gewoon een recept selecteren en de instellingen rechtstreeks naar je oven sturen. Geniet van de flexibele bereiding en vooral van de lekkere maaltijd.

The connected way of cooking.

Want to unlock the full potential of your appliance? Just connect your oven to your registered Home Connect account (www.home-connect.com) to control it from anywhere you want, whenever you want, the way you want. Benefit from exiting possibilities offered by our numerous ecosystem partners. You can even use voice control with Amazon Alexa or Google Assist. Start and stop cooking functions, change settings and manage favourites – all while away from your kitchen. Settings are synced between the app and the oven. You'll be informed via push notifications as soon as the programme is done. Software downloads keep your oven up to date.

Eenvoudig schoonmaken.

Is je oven een beetje vuil? Kan hij wel een snelle schoonmaakbeurt verdragen? Doe ca. 400 ml water met een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

drupje afwasmiddel op de bodem van de oven en selecteer het juiste reinigingsprogramma. Het milieuvriendelijke reinigingssysteem maakt bakresten los zodat je ze achteraf gemakkelijker kunt wegvegen.



The gentle way of cooking.

Do you want to try additional heating modes? Besides the classic Top and Bottom Heat, another version is also available. With this heating mode, you can prepare small baked goods, bread and rolls to perfection every time. Depending on the particular food and method of preparation, you can also save energy.

Eten snel en zachtjes bereiden.

Wil je je maaltijd opwarmen in de microgolfoven zonder de kwaliteit ervan aan te tasten? Ovenmodellen met Inverter-functie leveren een gelijkblijvende kracht op het gewenste niveau zodat je eten geleidelijk wordt opgewarmd en jij kunt genieten van zachtjes klaargemaakt eten.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud ovenruimte	45 Liter	Aansluitwaarde	3600 W
Verwarmingwijze	Microgolf, Grill	Breedte	59,4 cm
		Diepte	54,8 cm
		Hoogte	45,5 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	45 cm
Ovenkenmerken		Veiligheid	
Boven- en onderwarmte (conventioneel)		Kinderbeveiliging	
Bovenwarmte			
Grill			
Maximale oventemperatuur	300 °C		
Minimale	30 °C		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

oventemperatuur

Onderwarmte

Ontdooifunctie

Pizzastand

Warmhouden



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

9u tot 18u

VRIJ

9u tot 18u

DI

9u tot 18u

ZAT

10u tot 18u

WOE

9u tot 18u

ZON

Gesloten

DO

9u tot 18u