



CSG936AB1 Bosch

Merk: Bosch
Model: CSG936AB1~~€1.949,99~~
€1.949,99SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Favourites: geef je favoriete oveninstellingen in en beheer ze.
- Home Connect with Remote Control and Monitoring: discover the full potential of your smart oven.
- Cleaning Assistance: gedaan met schrobber.

De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

je op één enkel niveau bakt – zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat – hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

Schakelt zichzelf uit.

Niet zeker wanneer je soufflé, pizza of gebraad klaar is? Verbind je oven via de Assist-functie of Home Connect-app en laat je Bosch-oven de beslissing nemen. Hij weet precies wanneer je gerecht gaar is en schakelt zichzelf daarna uit. Uiteraard meldt hij jou dat via een signaal of de Home Connect-app. Om Automatic Switch-off te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Jouw favorieten op aanvraag.

Wil je niet steeds dezelfde instellingen ingeven voor je favoriete gerechten? Bewaar ze dan onder 'Favourites' zodat je ze steeds snel bij de hand hebt, zowel op je toestel als in de Home Connect-app. Om Favourites te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

The connected way of cooking.

Want to unlock the full potential of your appliance? Just connect your oven to your registered Home Connect account (www.home-connect.com) to control it from anywhere you want, whenever you want, the way you want. Benefit from exiting possibilities offered by our numerous ecosystem partners. You can even use voice control with Amazon Alexa or Google Assist. Start and stop cooking functions, change settings and manage favourites – all while away from your kitchen. Settings are synced between the app and the oven. You'll be informed via push notifications as soon as the programme is done. Software downloads keep your oven up to date.

Eenvoudig schoonmaken.

Is je oven een beetje vuil? Kan hij wel een snelle schoonmaakbeurt verdragen? Doe ca. 400 ml water met een drupje afwasmiddel op de bodem van de oven en selecteer het juiste reinigingsprogramma. Het milieuvriendelijke reinigingssysteem maakt bakresten los zodat je ze achteraf gemakkelijker kunt wegvegen.

The gentle way of cooking.

Do you want to try additional heating modes? Besides the classic Top and Bottom Heat, another version is also available. With this heating mode, you can prepare small baked goods, bread and rolls to perfection every time. Depending on the particular food and method of preparation, you can also save energy.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Inhoud ovenruimte	47 Liter	Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,73 kWh
Verwarmingswijze	Microgolf, Stoom, Grill, Onderwarmte, Bovenwarmte	Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,61 kWh
		Energieklasse	A+
Fysieke kenmerken		Ovenkenmerken	
Aansluitwaarde	3300 W	Boven- en onderwarmte (conventioneel)	<input checked="" type="checkbox"/>
Breedte	59,4 cm	Bovenwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>
Diepte	54,8 cm	Grill	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoogte	45,5 cm	Maximale oventemperatuur	250 °C
Kleur	Zwart	Minimale oventemperatuur	30 °C
Nisbreedte (minimaal)	56 cm	Onderwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>
Nisdiepte (minimaal)	55 cm	Ontdooifunctie	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pizzastand	<input checked="" type="checkbox"/>
		Snel voorverwarmen	<input checked="" type="checkbox"/>
		Warmhouden	<input checked="" type="checkbox"/>
Veiligheid			
Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		