



## CB734G1B1 Zwart Siemens

Merk: Siemens  
Model: CB734G1B1



~~€1.199,99~~  
**€1.199,99**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### De perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Weet je niet altijd precies welk programma geschikt is voor welk gerecht? Vertel gewoon welk gerecht je wil bereiden via je Amazon Alexa spraakgestuurde apparaat. Of via de Home Connect-app. Vervolgens stelt Oven Assistent geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct over naar jouw selectie - zo bespaar je echt tijd. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account om Oven Assistent te gebruiken.

### Makkelijker schoon dankzij de gecoate achterwand

Moeiteloos je oven schoonhouden dankzij de speciale coating van de achterwand van de oven. De ecoClean-coating zorgt ervoor dat vuil afbreekt en de geur enorm afneemt. Vanaf het moment van braden, grillen en bakken wordt dit proces al in gang gezet. Het ecoClean-materiaal vernieuwt elke keer dat je oven warm wordt. En dat voor de gehele levensduur van je apparaat.

### Voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.?

Perfect voor een snelle schoonmaak tussendoor: met humidClean Plus is het reinigen van je oven makkelijker dan ooit. Voeg een druppel afwasmiddel toe aan 400 ml water. Deze spoeloplossing giet je in het midden van de volledig afgekoelde bodem van het kookcompartiment. Stel het reinigingsprogramma humidClean Plus in en laat de oven de rest doen. Zodra het programma klaar is, kun je het vuil dat door de damp is opgenomen gemakkelijk

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

verwijderen met een vaatdoekje of een zachte borstel.

### **Volledige controle over je oven.**

Wil jij het optimale uit je oven halen? Verbind je oven met het geregistreerde Home Connect-account ([www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)) om het vanaf elke plek te bedienen en digitale services te gebruiken - zelfs spraakgestuurd met Amazon Alexa of Google Assist. Start en beëindig kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten - zonder in de keuken te zijn. Tussen de app en de oven worden instellingen gesynchroniseerd en je krijgt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloaden houdt je oven up-to-date. Kook op je eigen manier.

### **Laat je oven het werk doen.**

Controleer je constant de oven om te zien of het eten gaar is? Vooraf geïnstalleerde, automatische bak- en braadprogramma's in je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer je gerecht en de oven regelt automatisch de rest. Je kunt zelfs het gewenste resultaat instellen uit talloze vooraf ingestelde suggesties. De oven past de juiste instellingen automatisch toe en schakelt uit wanneer je gerecht klaar is. Je kunt dus ontspannen en genieten terwijl je kookt. In de toekomst kunnen meer programma's worden gedownload - verbind je oven aan je geregistreerde Home Connect-account.

### **Ontdek een oneindige wereld vol heerlijke recepten.**

Zoeken naar gevarieerde gerechten die bij je levensstijl passen, kan overweldigend zijn. Je hoeft nu niet meer ver te zoeken naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie heerlijke recepten met Home Connect en apps van receptpartners zoals foodfittery. Kies een recept en zet de instellingen direct over naar je oven. Geniet van flexibel je eten bereiden en heerlijke maaltijden. Om deze functie te gebruiken, verbind je de oven met je geregistreerde Home Connect-account.

### **Service waar en wanneer je het nodig hebt.?**

Een nieuwe oven installeren kan overweldigend zijn. De Home Connect-app maakt het leren kennen van je oven net zo makkelijk als het bereiden van een diepvriespizza. Aan de hand van een interactieve gebruikershandleiding vind je oplossingen, tips en trucs om het meeste uit je oven te halen. Als er een probleem is met je oven, gebruik je diagnose op afstand om de volgende stappen te weten. Siemens klantenservice krijgt met jouw toestemming toegang tot het apparaat om de fout op te sporen en te verhelpen. Om hier gebruik van te maken, hoef je alleen maar je oven te verbinden met je geregistreerde Home Connect-account.

### **Een optimale gebruikerservaring dankzij een veilig en zacht sluitende ovendeur**

Voor een optimale gebruikerservaring opent en sluit de deur van uw oven gemakkelijk en soepel met de softMove-functie. Het intelligente dempingsmechanisme zorgt voor een soepele opening en een zachte, stille sluiting.







- Oven Assistent met spraakbesturing: stel eenvoudig het juiste programma in.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		

- ecoClean: minder schoonmaken dankzij de speciale coating van de achterwand.
- humidClean Plus: voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.?
- Home Connect met besturing op afstand: haal het meeste uit jouw slimme oven.
- cookControl Plus: vooraf geprogrammeerde instellingen voor uitstekende resultaten.


## SPECIFICATIE


Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	47 Liter	Bediening	TFT-touch display
Verwarmingswijze	Grill	Bediening op afstand	
		Koppeling met app	
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,73 kWh	Aansluitwaarde	2900 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,61 kWh	Breedte	59,4 cm
Energieklasse	A+	Diepte	54,8 cm
		Hoogte	45,5 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	45 cm
Onderhoud & Reiniging		Ovenkenmerken	
Reiniging van de oven	Hydrolyse, Katalyse	Aantal verwarmingswijzen	11
		Boven- en onderwarmte (conventioneel)	
		Bovenwarmte	
		Grill	
		Langzaam Garen	
		Maximale oventemperatuur	300 °C


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Minimale oventemperatuur 30 °C

Onderwarmte 

Snel voorverwarmen 

Warmhouden 

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		