



## MUZ9PS1 Bosch

Merk: Bosch  
Model: MUZ9PS1

4 2 4 2 0 0 2 9 6 8 1 9 3



4 242002 968193 &gt;

**€22,99**SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Frietsnijder accessoires voor de keukenrobot

## SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		