



SC 2090 Slowcooker 3,3L Fritel

Merk: Fritel
Model: 142113



€59,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Slow is good for you! Met deze Slow Cooker maakt iedereen de heerlijkste stoofpotjes, sauzen en soepen klaar, zelfs de allergrootste dummy. Neem alle ingrediënten, voeg ze aan de slow cooker toe, zet hem aan en 4 tot 8 uur later heb je de meest verrukkelijke en smaakvolle stoofpotjes,. En dit zonder te roeren of er maar naar om te kijken. Bovendien is het gezond, want je hebt geen vetstoffen nodig én budgetvriendelijk, want zelfs het meest taaie vlees wordt supermals!



Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Garantie	2 Jaar	Regelbare	<input checked="" type="checkbox"/>
Inhoud	3,3 Liter	temperatuur	
Functies		Fysieke kenmerken	



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Sudderfunctie 
Warmhoudfunctie 

Kleur Zwart
Kleur/Stijl Chroom
Materiaal deksel Glas


Onderhoud & Reiniging

Uitneembare binnenpan 
Vaatwasbestendige onderdelen 

Stroom

Vermogen 150 W

Veiligheid

Cool Touch Handgrepen 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	Gesloten