



WT 3158 Cordless Warming Tray Fritel

Merk: Fritel
Model: 142118



€79,99



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Een warmhoudplaat is een must bij elke barbecue om je vlees en sausjes warm te houden, bij een etentje zodat je lekker lang kan tafelen, bij een feestje op je buffet of bij een groter diner om borden en kommen voor te verwarmen of warm te houden. FRITEL vult zijn assortiment aan met deze cordless versie die iets kleiner is en daardoor makkelijk-ker een plaatsje in de kast vindt.


Fritel, met Smaak bedacht !

- Draadloze inox warmhoudplaat
- Volgens het accumulatieprincipe
= massieve steen waarin een verwarmingselement verwerkt wordt. De steen wordt opgewarmd en geeft nadien zijn warmte geleidelijk af.
- Bij het bereiken van de temperatuur kan de warmhoudplaat van het snoer losgekoppeld worden. – Voorverwarmtijd: 8-10 minuten
- Houdt gerechten tot 2u lang warm
- 2 indicatielampjes
- Afneembaar snoer
- Inox oppervlak: 60 x 20 cm – Kleur: inox /zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

SPECIFICATIE

Algemeen		Platen	
Elektrisch		Afmetingen plaat	60 x 20 cm
Stroom			
Vermogen	800 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		