



## MG22M8274CT - 22L Samsung

Merk: Samsung  
Model: MG22M8274CT/E1



€479,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Een perfecte maaltijd

#### Smart Moisture Sensor

Met slechts één druk op de knop analyseert de Smart Moisture Sensor de luchtvochtigheid binnenin het toestel, zodat de kookstand en -tijd automatisch aangepast kunnen worden om de perfecte maaltijd klaar te maken.

### De ideale textuur

#### Grill + 30 sec

Gebruik de Grill + 30 sec-knop om je maaltijden de ideale textuur en kleur te geven, zodat het er even lekker uitziet als het smaakt. Met 30 seconden extra kooktijd zorgt de grill ervoor dat gerechten lekker bruin en knapperig worden.

### Maaltijden warm houden

#### Keep Warm

Wanneer je veel gerechten tegelijkertijd bereidt, helpt de Keep Warm-functie alles op temperatuur te houden zonder dat gerechten overgaar worden. Zo blijft het eten lekker warm, alsof het vers uit de oven komt - aan tafel!

### Bevroren eten nu verser

#### Quick Defrost

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Dankzij Quick Defrost kun je bevroren etenswaren snel en gelijkmatig ontdooien. Zo behouden ze hun versheid en structuur en kun je wanneer je maar wil lekker genieten van vlees, gevogelte, vis, brood, taart of fruit.

Binnenkant snel schoon  
CERAMIC INSIDE™

De geglazuurde keramieken binnenkant is niet alleen glad en stevig, maar ook gemakkelijk schoon te houden, zodat je niet meer hoeft te schuren. Bovendien behoudt het zijn kleur beter en is het bestand tegen roest en krassen, waardoor het ook langer meegaat.

Besparen in stand-by  
ECO Mode

ECO Mode vermindert energieverbruik aanzienlijk in de laagste stand-bystand ooit. Als je niet kookt, verbruikt de de microgolfoven een minimum aan energie om stand-by te staan; het toestel bespaart energie en jij bespaart geld.

Heerlijk krokante gerechten  
Crusty Plate

Geniet van heerlijk krokante en knapperige gerechten met de Crusty Plate. Al je bevroren of overgebleven maaltijden, van pizza tot kipnuggets, worden zowel onder als boven prachtig goudbruin. Bovendien kun je eten bakken of frituren zonder olie.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud	22 Liter	Bediening	Drukknoppen
Ovenfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fysieke kenmerken		Grillkenmerken	
Binnenafmeting breedte	330 mm	Vermogen grill	1100 W
Binnenafmeting Diepte	292 mm		
Binnenafmeting hoogte	224 mm		
Breedte	595 mm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Diameter van draaiplateau	25,5 cm
Diepte	320 mm
Draaischotel	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoogte	380 mm
Kleur	Zwart

**Microgolfkenmerken**

Aantal vermogensstanden microgolf	6
Vermogen microgolf	1300 W

**Ovenkenmerken**

Grill	<input checked="" type="checkbox"/>
Ontdooifunctie	<input checked="" type="checkbox"/>
Warmhouden	<input checked="" type="checkbox"/>

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		