



DW60BG750B00ET WaterJet Clean™ Samsung

Merk: Samsung
Model: DW60BG750B00ET



€1.049,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

C, 14PS, 9.2L, 42dBA, Auto door Open, 9 programma's, Waters Jet Clean, Machine Care, Deur-op-deur, Besteklade, Licht op vloer, FBI, WIFI

Doeltreffend schoon en droog

Verbruik minder energie en geniet toch van een optimaal schone en droge vaat. Volgens het nieuwe Europese energielabelsysteem beschikt deze vaatwas over een hoge energie-efficiëntie met energielabel C*. Het innovatieve alles-in-1 reservoir heeft een uniek stromingspad en verbruikt minder stroom en slechts 9,2 liter water**.

Meer reinigingskracht

WaterJet Clean™

Schonere vaat dankzij het nieuwe WaterJet Clean™-systeem. Intensievere reiniging vanuit iedere hoek dankzij de roterende dubbele sproeiarmen. De twee sproeiarmen zijn uitgerust met aparte waterstralen en draaien in tegengestelde richting. Heel vuile potten, pannen en borden worden dus snel en grondig gereinigd.

Stil, rustig huis

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|-----|------------|------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |

Extra stil

Verminder het lawaai in je huis. De vaatwas draait zijn programma's efficiënt en stil dankzij de Inverter-motor. Je kunt ook kiezen voor het Extra Silence-programma dat iets langer duurt, maar 2 decibel minder geluid maakt dan het ECO-programma*. Zo is het in je huis muisstil.

Hygiënisch spoelproces om bacteriën te verwijderen

Hygiene Care

Hygiënisch spoelproces om ziektekiemen en bacteriën te verwijderen. Bij sommige programma's kun je met de Hygiene Care-optie de laatste spoeling verlengen met een verhoogde watertemperatuur van 70°C. Dit zorgt voor een diepere reiniging en doodt 99,999% van bepaalde bacteriën*. Je kunt je borden, bestek en keukengerei dus altijd zorgeloos gebruiken.

Automatische stoomontsnapping en droging

Auto Open Door

Met de Auto Open Door-functie krijg je keer op keer een stralend schone vaat. Wanneer de vaatwas klaar is met spoelen en drogen, opent de deur automatisch 10 cm zodat stoom kan ontsnappen. Zo krijg je sneller betere droogresultaten dan bij conventionele methoden, zeker bij plastic en kleine spullen.

Flexibelere ruimte

Flex Load

Plaats verschillende soorten borden, glazen en bekertjes. De pinnen in het middenste rek kunnen op drie verschillende manieren worden aangepast met behulp van de hendel en het rek is voorzien van een glashouder. Dankzij het hoge onderste rek met inklapbare pinnen aan de voorkant kun je borden en kommen stabiel neerzetten. De pinnen aan de achterkant kunnen volledig worden dichtgeklapt om ruimte te maken voor grotere items.

Flexibelere ruimte

Flex Load

Plaats verschillende soorten borden, glazen en bekertjes. De pinnen in het middenste rek kunnen op drie verschillende manieren worden aangepast met behulp van de hendel en het rek is voorzien van een glashouder. Dankzij het hoge onderste rek met inklapbare pinnen aan de voorkant kun je borden en kommen stabiel

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |

neerzetten. De pinnen aan de achterkant kunnen volledig worden dichtgeklapt om ruimte te maken voor grotere items.

Flexibelere ruimte

Flex Load

Plaats verschillende soorten borden, glazen en bekers. De pinnen in het middenste rek kunnen op drie verschillende manieren worden aangepast met behulp van de hendel en het rek is voorzien van een glashouder. Dankzij het hoge onderste rek met inklapbare pinnen aan de voorkant kun je borden en kommen stabiel neerzetten. De pinnen aan de achterkant kunnen volledig worden dichtgeklapt om ruimte te maken voor grotere items.

Zie in één oogopslag of hij aanstaat

Floor Info Light

Check in één oogopslag of je vaatwas aanstaat. Het Floor Info Light projecteert een blauwe lichtstraal op de grond als er een reinigingsprogramma draait. Deze straal zie je zelfs vanop een afstand. Het licht gaat uit van zodra het programma afgelopen is en de vaatwas kan worden leeg gemaakt. Geen twijfel meer!

Gepersonaliseerde reinigingsprogramma's

Programma downloaden

Personaliseer je vaatwas eender wanneer. Het Downloadprogramma* biedt drie extra programma's die je meteen kunt downloaden met de SmartThings-app** op een smartphone. Je kunt kiezen uit de volgende programma's: "Pots and Pans", "Plastic" of "Baby Care".

Thuis slim aan de slag met SmartThings

Maak je leven gemakkelijker met SmartThings

Geïntegreerde Wi-Fi

Stem de manier waarop je de vaatwasser gebruikt af op jouw levensstijl. Met de SmartThings App* kun je de machine vanop afstand op je smartphone in de gaten houden en bedienen en kun je speciale programma's downloaden. In de app vind je ook suggesties voor programma's afgestemd op jouw manier van koken voor het besparen op energie en vaatwasmiddel en tips bij foutmeldingen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |

* Een draadloos netwerk, een Samsung-account en de Samsung SmartThings-app zijn vereist. De Samsung SmartThings-app ondersteunt Android OS 8.0 (ICS) of latere versies die zijn geoptimaliseerd voor Samsung-smartphones. De SmartThings-app ondersteunt ook iOS 13 of latere versies voor iPhone-modellen. De SmartThings-app is beschikbaar in de App Store en Play Store. Beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans. ** Niet beschikbaar op de DW60BB89***** modellen.

Slim en gemakkelijk afwassen

SmartThings Cooking

Vuile vaat en pannen krijg jij moeiteloos proper! SmartThings Cooking* geeft aan wat het best geschikte programma is voor de recepten die je hebt gebruikt. Informatie over je inductiekookplaat, oven of microgolfoven wordt gebruikt om het meest geschikte afwasprogramma aan te raden op basis van de ingrediënten en kookmethode.

* Beschikbaar voor Android- en iOS-toestellen. Voor deze functie zijn een Wi-Fi-verbinding en een Samsung-account nodig. De functie is alleen beschikbaar wanneer je kookt op basis van de recepten in SmartThings Cooking en als zowel kookplaat als vaatwasser onder dezelfde Samsung-account geregistreerd zijn. De beschikbare diensten en functies kunnen per regio en model verschillen en kunnen worden aangepast volgens software-updates.

Efficiënt energieverbruik. Slim besparen.

SmartThings Energy

Controleer en verlaag het energieverbruik van de vaatwasser. Dankzij de AI Energy-modus* kun je het energieverbruik van de vaatwasser volgen en verminderen. Als je boven het geschatte maandbedrag van je energierekening dreigt uit te komen, kun je de AI Energy-modus activeren en bespaar je tot 23% energie met het 'Pots & Pans'-programma**.

* Beschikbaar voor Android- en iOS-toestellen. Voor deze functie heb je een Wi-Fi-verbinding en een Samsung-account nodig. **Gebaseerd op interne tests waarbij watertemperatuur en spoeltijden van de fabrieksinstelling en AI Energy-modus voor het 'Pots & Pans'-programma werden vergeleken. Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de eigenlijke gebruiksomstandigheden. AI Energy-modus kan worden ingesteld voor de volgende 6 programma's: Intensive, Express, Extra Silence, Pots & Pans, Plastic en Auto.

Slim onderhoud. Gemakkelijker controleren

SmartThings Home Care

Het onderhoud van je vaatwasser is voortaan een fluitje van een cent. SmartThings Home Care* houdt je verbruik

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|-----|------------|------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |

bij en analyseert het, zodat eventuele storingen snel kunnen worden opgespoord en verholpen. SmartThings Home Care* geeft ook aan wanneer er vaatwaszout of spoelglansmiddel moet worden bijgevuld en biedt daarnaast een volledige handleiding en praktische tips.

Reinig de binnenkant zonder schoonmaakmiddel

Machine Care

Hou de binnenkant van je vaatwas op een milieuvriendelijke manier hygiënisch schoon. Machine Care reinigt de binnenkant met een druk op de knop. Met Machine Care worden vuil en bacteriën die geurtjes veroorzaken met alleen maar water verwijderd en zijn agressieve reinigingsmiddelen niet nodig. En je vaatwas geeft automatisch aan wanneer een reinigingsbeurt nodig is.

Beschermt tegen gevaarlijke waterschade

Aqua Stop

Met de Aqua stop-functie ben je altijd veilig en voorkom je waterschade. Al bij het minste waterspoor sluit Aqua Stop de watertoevoer en de elektrische aansluiting af, waardoor de vaatwas meteen wordt uitgeschakeld. Elektrische schokken en mogelijke dure waterschade worden hierdoor voorkomen.

SPECIFICATIE

| Algemeen | | Energieverbruik | |
|------------------|------------------------|--|----------|
| Aantal bestekken | 14 | Duurtijd eco-programma | 4:15 |
| Type vaatwasser | Volledig integreerbaar | Energieklasse | C |
| | | Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli | 75 kWh |
| | | Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| | | Geluidsniveau-klasse | B |
| | | Waterverbruik eco-programma per cyclus | 9,2 |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|-----|------------|------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |





Fysieke kenmerken

| | |
|---------|---------|
| Breedte | 59,5 cm |
| Diepte | 55,2 cm |
| Hoogte | 81,5 cm |

Programma's

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal afwasprogramma's | 9 |
|-------------------------|---|

Gebruiksgemak

| | |
|------------------------------------|---|
| Aanduiding resttijd |  |
| Bovenkorf in de hoogte verstelbaar |  |
| Eindsignaal programma |  |
| Uitgestelde start |  |

Uitrusting

| | |
|-----------------|------------|
| Bestekschikking | Besteklade |
|-----------------|------------|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 9u tot 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | Gesloten |
| DO | 9u tot 18u | | |