



HM736GAB1 Zwart Siemens

Merk: Siemens
Model: HM736GAB1~~€2.149,99~~**€2.149,99**SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kook automatisch perfecte maaltijden.

Bang dat je eten te gaar wordt? Vooraf geïnstalleerde, automatische bak- en braadprogramma's in je oven zorgen voor een perfecte bereiding. Kies je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van de oven regelen het proces. Selecteer een resultaat uit verschillende suggesties op basis van je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen en functies toe en schakelt uit wanneer je gerecht klaar is, zodat je kunt ontspannen terwijl je eten kookt. In de toekomst kun je meer programma's downloaden - verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account.

De perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Weet je niet altijd precies welk programma geschikt is voor welk gerecht? Vertel gewoon welk gerecht je wil bereiden via je Amazon Alexa spraakgestuurde apparaat. Of via de Home Connect-app. Vervolgens stelt Oven Assistent geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct over naar jouw selectie - zo bespaar je echt tijd. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account om Oven Assistent te gebruiken.

Makkelijker schoon dankzij de gecoate achterwand

Moeiteloos je oven schoonhouden dankzij de speciale coating van de achterwand van de oven. De ecoClean-coating zorgt ervoor dat vuil afbreekt en de geur enorm afneemt. Vanaf het moment van braden, grillen en bakken wordt dit proces al in gang gezet. Het ecoClean-materiaal vernieuwt elke keer dat je oven warm wordt. En dat voor

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	Gesloten

de gehele levensduur van je apparaat.

Voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.?

Perfect voor een snelle schoonmaak tussendoor: met humidClean Plus is het reinigen van je oven makkelijker dan ooit. Voeg een druppel afwasmiddel toe aan 400 ml water. Deze spoeloplossing giet je in het midden van de volledig afgekoelde bodem van het kookcompartiment. Stel het reinigingsprogramma humidClean Plus in en laat de oven de rest doen. Zodra het programma klaar is, kun je het vuil dat door de damp is opgenomen gemakkelijk verwijderen met een vaatdoekje of een zachte borstel.

Volledige controle over je oven.

Wil jij het optimale uit je oven halen? Verbind je oven met het geregistreerde Home Connect-account (www.home-connect.com) om het vanaf elke plek te bedienen en digitale services te gebruiken - zelfs spraakgestuurd met Amazon Alexa of Google Assist. Start en beëindig kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten - zonder in de keuken te zijn. Tussen de app en de oven worden instellingen gesynchroniseerd en je krijgt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloaden houdt je oven up-to-date. Kook op je eigen manier.

Op vier hoogtes tegelijk bakken dankzij gelijkmatige warmteverdeling

Boven en onder in de oven gelijkmatig bakken was tot nu toe altijd een uitdaging, maar niet meer met 4D hetelucht. De warme lucht wordt door een innovatieve ventilator snel en effectief door de hele oven verspreid. Waar de roosters ook zijn geplaatst: de gerechten komen er altijd even perfect gebakken en egaal bruin uit. Ook handig voor een feestje: bak alle gebakjes in één keer op vier hoogtes en haal ze er allemaal tegelijk even goudbruin uit.

Haal bakplaten en -roosters makkelijk en veilig uit de oven

Haal bakplaten en roosters makkelijk en veilig uit de oven. Dankzij het telescopische railsysteem trek je ze zonder moeite volledig eruit. Zonder overhellen, want de rails houden de platen of roosters veilig op hun plek.

Sneller warm, sneller eten op tafel

Bereik de gewenste oventemperatuur nog sneller met snel voorverwarmen. Met coolStart is voorverwarmen überhaupt niet meer nodig: een bevroren gerecht is net zo snel klaar als op de verpakking staat. Deze intelligente functies zijn ontwikkeld om tijd te besparen in de keuken, zodat je op drukke dagen niet lang hoeft te wachten op je maaltijd.

Ontdek een oneindige wereld vol heerlijke recepten.

Zoeken naar gevarieerde gerechten die bij je levensstijl passen, kan overweldigend zijn. Je hoeft nu niet meer ver te zoeken naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie heerlijke recepten met Home Connect en apps

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

van receptpartners zoals foodfittery. Kies een recept en zet de instellingen direct over naar je oven. Geniet van flexibel je eten bereiden en heerlijke maaltijden. Om deze functie te gebruiken, verbind je de oven met je geregistreerde Home Connect-account.

Service waar en wanneer je het nodig hebt.?

Een nieuwe oven installeren kan overweldigend zijn. De Home Connect-app maakt het leren kennen van je oven net zo makkelijk als het bereiden van een diepvriespizza. Aan de hand van een interactieve gebruikershandleiding vind je oplossingen, tips en trucs om het meeste uit je oven te halen. Als er een probleem is met je oven, gebruik je diagnose op afstand om de volgende stappen te weten. Siemens klantenservice krijgt met jouw toestemming toegang tot het apparaat om de fout op te sporen en te verhelpen. Om hier gebruik van te maken, hoeft je alleen maar je oven te verbinden met je geregistreerde Home Connect-account.

- cookControl Pro: uitstekende resultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden.
- Oven Assistent met spraakbesturing: stel eenvoudig het juiste programma in.
- ecoClean: minder schoonmaken dankzij de speciale coating van de achterwand.
- humidClean Plus: voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.?
- Home Connect met besturing op afstand: haal het meeste uit jouw slimme oven.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	67 Liter
Verwarmingswijze	Microgolf, Grill

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59,4 cm
Diepte	54,8 cm
Hoogte	59,5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58,5 cm

Bediening

Bediening	TFT-touch display
Bediening op afstand	
Koppeling met app	

Gebruiksgemak

Zachte sluiting	
-----------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		


Microgolfkenmerken

Vermogen microgolf 800 W

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	19
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	
Bovenwarmte	
Grill	
Langzaam Garen	
Maximale oventemperatuur	300 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Onderwarmte	
Pizzastand	
Snel voorverwarmen	
Warmhouden	

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven Hydrolyse, Katalyse

Veiligheid

Kinderbeveiliging

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	Gesloten